

# WAKOL TS 170 Placa izolare fonica

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Placă naturală din plută pentru îmbunătățirea amortizării sunetului produs de pași cu decupaje pentru preluarea WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, rigid-elastic în vederea montării

- Parchet tip baghetă
- Pardoseli din lemn masiv cu lățimea de până la 18 cm
- Parchet multistrat cu lungimea începând de la 90 cm
- Plută pe element portant HDF/MDF cu îmbinare lambă și uluc sau îmbinare clic pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară.

### Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Adekvat pe încălzirea prin pardoseală
- 4) Adekvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Plută naturală
Forma de livrare:	Plăci de câte 915 x 610 mm, 50 de bucăți în cutia din carton
Grosimea materialului:	2,5 mm grosime
Greutatea pe unitatea de suprafață:	aproximativ 0,475 kg/m <sup>2</sup>
Reducerea zgomotului provocat de pași: (conform EN ISO 140-8)	până la 15 dB în combinație cu 14 mm parchet multistrat
Caracteristica de incendiu: (conform ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Rezistența la transmisia termică R: (conform EN 12 667)	0,006 m <sup>2</sup> K/W
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile.

Șpăcluiți suporturile extrem de denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

## Prelucrare

Așezați liber salteaua pentru amortizarea zgomotului provocat de pași aclimatizată, cu suprafața metalică în sus. Degajările trebuie să fie dispuse transversal (decalate cu 90°) față de direcția de montare a parchetului.

Umpleți degajările cu WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, rigid-elastic, utilizați în acest sens duza triunghiulară specială. Poziționați duza vertical și umpleți numai atâtea rosturi câte pot fi ocupate cu parchet în intervalul timpului de așezare în interior a adezivului pentru parchet.

La montarea elementelor multistrat începând cu lungimea de 200 cm fără sistem de blocare, se va efectua o încliere H la îmbinarea de cap cu clei pentru lemn WAKOL D 6085.

Așezați elementele de parchet în poziție de lucru și presați în striția de adeziv, acordați atenție umectării suficiente. Se vor avea în vedere informațiile tehnice ale adezivului.

## Indicații importante

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

În cazul utilizării lacurilor se va stabili aptitudinea acestora pentru lipirea elastică a parchetului.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 29.09.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.